

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O EcoX-Detergente Chão é um detergente que limpa, remove todo o tipo de sujidades, desengordura e deixa um ambiente agradavelmente perfumado.

É indicado para limpeza de chãos e paredes de todos espaços domésticos. Adequado para a limpeza de madeira.

2. COMPOSIÇÃO

O EcoX-Detergente Chão é uma fórmula especial que contém, entre outros componentes, tensoativos iónicos de origem vegetal, perfume, corante e conservante.

3. MODO DE APLICAÇÃO

Diluir cerca de 75mL de EcoX-Detergente Chão por cada 5 litros de água para limpar superfícies (em especial chãos), utilizando uma esfregona em bom estado de conservação. Caso as superfícies se encontrem muito sujas ou engorduradas, aumentar a dosagem para 100mL por cada 5 litros de água. No caso de manchas ou sujidades difíceis, aplicar o produto puro. Para limpeza de azulejos e casas de banho aplicar o EcoX-Detergente Chão diretamente sobre um pano ou esponja e limpe toda a superfície.

4. ESPECIFICAÇÕES

Aspeto: Líquido fluido

Cor: azul ou violeta

Odor: característico

pH (a 20°C): 11-12

5. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 1, 5, 10 ou 20 litros.

6. CONSELHOS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

Manter o produto na embalagem bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter longe de fontes de calor e de ignição. Centro de Informação Anti Venenos: Telef. 800 250 250. Consultar a ficha de dados de segurança do produto.

A informação desta ficha técnica é, segundo o nosso critério, a mais correta e de acordo com o seguimento criterioso do procedimento de EcoX-Detergente Chão previamente disponibilizado. Não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização, uma vez que as condições em que se utilizam estes produtos estão fora do nosso controlo.