

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O EcoX-Detergente Roupas é usado para a lavagem de roupas com sujidades difíceis de eliminar como gordura e outras sujidades orgânicas. Penetra rapidamente nas fibras, eliminando as sujidades mais difíceis. Os seus componentes são rapidamente biodegradáveis. Funciona a todas as temperaturas, permitindo assim lavagens em água fria, economizando energia.

2. COMPOSIÇÃO

O EcoX-Detergente Roupas é uma fórmula especial à base de água, tensoativos de origem vegetal, álcool, fosfonatos, perfume e conservante.

3. DESCRIÇÃO DA DOSAGEM

Carga Normal 4,5 Kg de roupa seca			
Água Macia < 150 mg CaCO ₃ /L água	45 ml	75 ml	105 ml
Água Média > 150 mg e < 250 mg CaCO ₃ /L água	60 ml	90 ml	120 ml
Água Dura > 250 mg CaCO ₃ /L água	90 ml	120 ml	150 ml

4. MODO DE APLICAÇÃO

Colocar o EcoX-Detergente Roupas na gaveta da sua máquina, segundo a dosagem pretendida. Para artigos delicados usar um detergente específico. Este detergente não é indicado para usar em programas com pré-lavagem.

5. ESPECIFICAÇÕES

Aspeto: Líquido Viscoso

Cor: Opaco

Odor: Característico

pH (a 20°C): 11.5-12.5

6. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 1, 5, 10 ou 20 litros.

7. CONSELHOS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

Manter o produto na embalagem bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar. Armazenar à temperatura de 20°C. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Centro de Informação Anti Venenos: Telef. 808 250 143. Consultar a ficha de dados de segurança do produto.



A informação desta ficha técnica é, segundo o nosso critério, a mais correta e de acordo com o seguimento criterioso do procedimento de EcoX-Detergente Roupas previamente disponibilizado. Não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização, uma vez que as condições em que se utilizam estes produtos estão fora do nosso controlo.